

# Creative Flex PRINT ONLY Pelage à chaud

Notice de pose et d'utilisation



Marque : Happyflex  
Épaisseur : 80 microns  
Support : polyester adhésif transparent  
Application : coton, polyester, acrylique et fibres similaires  
Origine : produit fabriqué en Europe

## Réglages pour la découpe\* avec Silhouette Caméo / Portrait :

\* à ajuster en fonction de l'usure de la lame, test de découpe conseillé



- Vitesse : 10  
- Épaisseur : 7  
- Lame : 2

## Conseils d'application à la presse\* :



température  
160°C



durée  
15-20 sec.



pression  
moyenne



pelage  
à chaud

- Enlever délicatement la feuille de protection transparent placée au dos du flex (coté blanc).
- Découper en miroir avec une lame standard.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Presser le textile à vide pendant quelques secondes pour enlever toutes traces d'humidité.
- Positionner le marquage sur le textile avec son support polyester.
- Presser en le protégeant par un papier sulfurisé.
- Enlever le polyester à chaud.
- Repasser un coup de fer (ou de presse), en protégeant le motif avec du papier sulfurisé, pour bien fixer le flex au tissu.

\*Pour l'application au fer, augmenter la durée par 5 sec. en fonction de la puissance du fer. Afin d'obtenir un résultat optimum, **toujours travailler sur un support dur (éviter la planche à repasser)**. Il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon de tissu avant toute application définitive.

## Précautions d'utilisation :

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
- Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.
- Lavage : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).
- Sèche linge : possible mais déconseillé.
- Nettoyage à sec : non.
- Repassage : oui, à l'envers.